





NÁVOD K MONTÁŽI

Psací stůl TOPAZIO

206331



90 min



SEZNAM DÍLŮ

KS

01 - HORNÍ DESKA	1
02 - PRAVÁ BOČNICE	1
03 - STŘEDNÍ BOČNICE	1
04 - STŘEDNÍPŘEDNÍ NOHA	1
05 - LEVÁ A PRAVÁ ZADNÍ NOHA	2
06 - PŘEDNÍ KRATŠÍ PŘÍČKA	2
07 - ZÁDA	1
08 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
09 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
10 - ZADNÍ KRATŠÍ PŘÍČKA	1
11 - ČELO ZÁSUVKY	4
12 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	4
13 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	4
14 - DNO ZÁSUVKY	4
15 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	4
16 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	8
17 - PŘEDNÍ A ZADNÍ DELŠÍ PŘÍČKA	2
18 - STŘEDNÍ ZADNÍ NOHA	1
19 - LEVÁ BOČNICE	1

A




8,0x30 x45

B




x19

C




3.0x16 x08

D



4,0x30 x26

E



10x10 x18

F



4.0x25 x35

G



3.5 x 14 x48

H




x04

J




x06


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16



17

